

WIFI (WT30)

INDICE

- 1. INTRODUCCIÓN
- 2. CONFIGURACIÓN
- 3. CONEXIONADO
- 4. CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS POR HARDWARE
- 5. BLOQUES DE FUNCION A UTILIZAR CON CX-PROGRAMMER
- 6. EJEMPLO DE APLICACIÓN UTILIZADO EN EL ENTRENADOR
 - a. COLOCACIÓN TARJETA SCU41-V1 EN EL PLC
 - b. SOFTWARE DE CHEQUEO DE LA UNIDAD MAESTRA
 - c. PROCESO DE CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN SIN NODOS REGISTRADOS
 - d. PROGRAMA DEL PLC



1. INTRODUCCIÓN

En aplicaciones de movimiento donde el cableado es técnicamente complejo y económicamente costoso, una comunicación wireless es la solución ideal ya que se eliminan costes de cableado, aumenta la eficacia en las comunicaciones, se incrementa la flexibilidad en la instalación y se facilita el mantenimiento.

Wireless permite una verdadera comunicación maestro-esclavo (1:N), creando tantas subredes como esclavos de Wireless se instalen (hasta 64 esclavos). Por otro lado, teniendo en cuenta la importancia de la distancia en las comunicaciones, se puede decir que la máxima distancia que se puede llegar a cubrir entre un maestro y un esclavo de Wireless es de 50 metros, pudiendo alcanzarse hasta 250 metros usando repetidores.

Omron dispone de productos para integrar comunicaciones wireless maestroesclavo (1:N) en dos sistemas distintos: uno para redes DeviceNet (WD30) y otro para comunicaciones serie (WT30). Dentro de estas opciones de producto se puede escoger entre esclavos wireless con o sin E/S incorporadas. Los modelos con E/S permiten escoger entre 16E, 8E/8S NPN y/o 8E/8S PNP.

Estos productos incorporan tecnología que opera en la banda libre de alta frecuencia (2,4 Ghz.), lo que les confiere inmunidad para funcionar en cualquier ambiente industrial por muy alto que sea el nivel de ruido.

Además, Wireless de Omron combina dos tecnologías de comunicación de gran innovación que aportan una gran eficiencia en las



comunicaciones debido a la gran inmunidad al ruido que proporcionan: un sistema de barrido de espectro por secuencia directa (DS-SS), logrando evitar los armónicos generados en el arranque de motores y un sistema Dual de Antena, que anula los rebotes en superficies metálicas o pérdidas de trayectoria.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Recogida de datos ON/OFF a través de comunicación sin cable.
- Conexión a través de interface serie RS232C ó DeviceNet.
- Posibilidad de insertar un nodo "relé" para expandir el radio de actuación.
- Incorporan led de visualización del estado del enlace wireless.
- Sencilla configuración mediante switches.
- Frecuencia de operación seleccionable en un rango de 67 canales.
- Disponibles tres tipos de esclavos:
 - o 16 entradas DC
 - o 8 entradas y 8 salidas PNP
 - o 8 entradas y 8 salidas NPN



3. CONFIGURACIÓN

Dentro de las posibles formas de configuración (ver guía rápida "comunicación wireless serie WT30"), en la aplicación utilizaremos una unidad maestra WT30-ME01-FLK y una unidad esclava WT30-SMD16-1 de 8 entradas y 8 salidas. La distancia máxima entre las dos unidades es de 60m.



4. CONEXIONADO

- Conexión PC – WT30

D-s	ub, 9-pi	n, Female E	nd (0)-sub, 9	pin, Male Er	nd
	Signal	Pin No.	RS-232C	Signal	Pin No.	
	CD	1	cable		1	
	RD	2	<	RD	2	n D
	SD	3] •	SD	3	A DA
Rey	ER	4			4	14 60 66 60 E. A.
:	SG	5	<u> </u>	SG	5	
EHILLE BERN	DR	6]		6	
COLOR CHELL	RS	7]		7	WT30
Personal computer	CS	8]		8	
	RI	9]	3	9	



D-s	ub, 9-pii	n, Female Ei	nd ([](]) C)-sub, 9	-pin, Male En	d
	Signal	Pin No.	RS-232C	Signal	Pin No.	
		1	cable		1	
\frown	SD	2		RD	2	B B
	RD	3	*	SD	3	And the second
	RS	4			4	
	CS	5		SG	5	
		6			6	
PLC		7			7	WT30
		8			8	
	SG	9	Y		9	



5. CONFIGURACIÓN MÓDULOS POR HARDWARE

Unidad maestra WT30-m01-FLK configurada para el ejemplo de la aplicación.





UNIT N° - Selección de número de nodo (de 0 a 31). Dejar a 0. Esta configuración es leída al arrancar el equipo.



W NODE – Selección del número de esclavos de E/S conectados. Dejar a 1 (sólo un esclavo). Esta configuración es leída al arrancar el equipo.



W CH – Selección de la frecuencia de comunicaciones entre maestro y esclavos. Dejar a 22. Esta configuración es leída al arrancar el equipo.



MODE - selección del modo de operación.



ENTER – Utilizar este Switch durante el registro de esclavos en la lista de scan como paso final de validación ó como confirmación para realizar el



retorno a la configuración por defecto.

FUNCIÓN

Función de los switcher dependiendo de la posición del conmutador de MODO

88]	No	Modo	ON	OFF
FUNCTION	1	RUN	Mantiene el estado de las E/Sfrente a errores de comunicación	Resetea todas las E/S frente a errores de comunicación
	2		Lista de scan habilitada	Lista de scan deshabilitada
	3		Utilizando nodo "Relé"	No utilizando nodo "Relé"
	4	TEST	Monitorización de señal deshabilitada	Monitorización de señal habilitada
	5		Selección automática de todos los canales	Selección de un canal específico
	6		-	
	7	SET	Reconocimiento de lista de scan	-
	8		Registro de esclavo E/S específico	Registro de todos los esclavo E/S
	9	ALCO/A	Reconocimiento de los números de serie (Ver nota)	Ignora los números de serie
	10	No utilizar	-	-

RS232C MODE

Configuración del puerto RS232C en función del estado de los switcher. (con el 1 a OFF, la configuración del puerto es por defecto)



	_			
RS-232C	No	Función	ON	OFF
MODE	1	Selección configuración de comunciaciones	Selección en los switches 2 al 8	Selección por defecto (9600 bps, 7 bits de datos, paridad par y 2 bits de stop)
	2	Baudrate	1	0
	3	(Total value)	2	0
	4	1 = 2400 bps 2 = 4800 bps 3 = 9600 bps 4 = 19200 bps 5 = 38400 bps 6 = 57600 bps 7 = 115200 bps	4	0
	5	Longitud de datos	8 bits	7 bits
	6	Paridad	Sin paridad	Con paridad
	7		Impar	Par
	8	Bits de stop	1 bit	2 bits

Estado de los leds de la unidad maestra

Indicador	Color	Estado	Significado
PWR	Verde	Encendido	Unidad alimentada
		Apagado	Unidad no alimentada
COMM	Amarillo	Encendido	Comunicaciones serie en proceso
	. I some so	Apagado	Sin comunicación
MS	Rojo	Encendido	Ha ocurrido un erro fatal. Sustituir la unidad WT30
(Estado del	el	Parpadeando	Ha ocurrido un error no-fatal
moduloj	Verde	Encendido	Funcionamiento normal de las comunicaciones
	61-1	Parpadeando	Modo TEST ó SET
	-	Apagado	Unidad no alimentada ó el sistema se está reseteando
WS	Rojo	Encendido	Error fatal de comunicación wireless
(Estado del wireless	A CONTRACTOR	Parpadeando	Error no-fatal de comunicación wireless
	Verde	Encendido	Modo RUN: Comunicación wireless en proceso Modo SET: Creación de lista de scan completada
		Parpadeando	Modo RUN: No hay comunicación wireless Modo TEST: Se está monitorizando la señal recibida Modo SET: Está siendo creada la lista de scan
	-	Apagado	No hay comunicación wireless
RSSI	Rojo/Amarillo/Verde	0 a 9 encendido	Visualiza la señal recibida en 10 niveles
	Verde	Parpadeando	Se ha completado la ejecución de una función especia





Unidad esclava WT30-SID16 configurada para el ejemplo de la aplicación



W NODE – Selección del número de esclavo de E/S (64 máx). dejar a 1.



W CH – Selección de la frecuencia de comunicaciones. Debe de coincidir con la frecuencia seleccionada en la unidad maestra. Dejar a 22. Esta configuración es leída al arrancar el equipo.



MODE – Selección del modo de operación.



ENTER – Utilizar durante el registro de esclavos en la lista de scan como paso final de validación ó como confirmación para realizar el retorno a la configuración por defecto.



FUNCIÓN

Función de los switcher dependiendo de la posición del conmutador de MODO

FUNCTION	No	Modo	ON	OFF
	1	RUN	Mantiene el estado de las E/S frente a errores de comunicación	Resetea todas las E/S frente a errores de comunicación
	2		Mantener las entradas	Modo normal
	3	A A	Filtro: 100 ms	Filtro: 10 ms
	4	TEST	Monitorización de señal deshabilitada	Monitorización de señal habilitada
	5	1/2	Selección automática de todos los canales	Selección de un canal específico
	6		Función de test de intalación	-
	7 a 10	No utilizar	-	-

Estado de los leds de la unidad esclava

	Co	municación ve	reless - W130
ulos e	sclavo: W	[30-SID16	/SMD16/SMD16-1
Indicador	Color	Estado	Significado
PWR	Verde	Encendido	Unidad alimentada
		Apagado	Unidad no alimentada
ERR	Rojo	Encendido	Salida de error a ON: error de dispositivo wireless
		Apagado	Salida de error a OFF: sin errores
MS	Rojo	Encendido	Ha ocurrido un erro fatal. Sustituir la unidad WT30
(Estado del	and the second second	Parpadeando	Ha ocurrido un error no-fatal
moduloy	Verde	Encendido	Funcionamiento normal de las comunicaciones
	1 100 1	Parpadeando	Modo TEST ó SET
	-	Apagado	Unidad no alimentada ó el sistema se está reseteando
WS	Rojo	Encendido	Error fatal de comunicación wireless
(Estado del		Parpadeando	Error no-fatal de comunicación wireless
WIICICSS	Verde	Encendido	Modo RUN: Comunicación wireless en proceso
	19.18	Parpadeando	Modo RUN: No hay comunicación wireless Modo TEST: Se está monitorizando la señal recibida
	-	Apagado	No hay comunicación wireless
RSSI	Rojo/Amarillo/Verde	0 a 9 encendido	Visualiza la señal recibida en 10 niveles
	Verde	Parpadeando	Se ha completado la ejecución de una función especia
0 = 15	Amarillo	Encendido/Anagado	Visualiza el estado de las señales de E/S



6. BLOQUES DE FUNCIÓN A UTILIZAR CON CX-PROGRAMMER

Omron tiene preparados varios bloques de Función (FBs) para utilizar en CX-Programmer, los cuales se encargan de "gestionar" toda la información que utilizan los módulos WT30. Estos bloques se encuentran en la carpeta "WT30" de la carpeta "omronlib" los cuales se instalan automáticamente desde CX-ONE (durante el proceso de instalación).

Seleccionar archivo de librería de	bloque de función de CX-Pr ? 🔀
Buscaren: C WT30	▼ 🗢 🖻 📂 📰 •
WT3x200_ReadVariable10.cxf _WT3x201_CheckWTSaddition10.cxf _WT3x202_ReadWTSstatus10.cxf _WT3x203_CheckRSSI10.cxf _WT3x204_ReadAverageRSSI10.cxf _WT3x205_ReadWch10.cxf	 _WT3x206_ReadComCycleTime10.cxf _WT3x207_ReadRoutingPath10.cxf _WT3x208_ReadComErrorCount10.cxf _WT3x209_ReadINdata10.cxf _WT3x410_WriteOUTdata10.cxf _WT3x600_SetComm10.cxf
Nombre:	Abrir
Tip <u>o</u> : Archivos de librería de bloque	s de funciones (*.cxf) 💽 Cancelar

Una vez insertado un bloque de función en la aplicación, seleccionando el mismo con el botón derecho del ratón, y seleccionando la opción "propiedades", se abre la ventana





Centro Integrado Politécnico "ETI" Departamento de Electricidad Fernando Pascual – Moisés Pérez WIFI (WT30)

que permite activar la casilla que nos muestra el interior del mismo. Tanto el programa que lo forma, como sus variables. (ver el fondo de la imagen que corresponde al FB WT3x209 ReadINdata).

En el ejemplo del apartado 6, se utilizarán los bloques FB de lectura (WT3x209) y escritura (WT3x410) preparados por Omron y que se encargan de gestionar las comunicaciones entre el PLC y los módulos WT30. Estos bloques, cuando son llamados por el programa, necesitan la introducción de los parámetros de entrada y salida necesarios para su funcionamiento.

	Lectura_Esclavo	_			Escritura	Esclavo	
	_WT3x209_ReadINdata				_WT3x410_V	VriteOUTdata	
P_0_02s Bit de pulso d	(BOOL) (BOOL) EN ENC) _	P_0_02s		(BOOL) EN	(BOOL) ENO	-
2.00 #6	(INT) (BOOL UnitSelect FB_BUSY) 2.00	2.03	#6	(INT) UnitSelect	(BOOL) FB_BUSY	2.03
82	(INT) (BOOL) - PortNo FB_OK	2.01	• •	82	(INT) PortNo	(BOOL) FB_OK	2.04
· · &0	. (BOOL) - WTM_UnitNo FB_NG	2.02	• •	<u>&</u> 0	(INT) WTM_UnitNo	(BOOL) FB_NG	2.05
° &1	(INT) - WTS_StartNod eNo	*		&1	(INT) WTS_StartNod eNo		*
۰ &1	(INT) - ReadNum	*		&1	(INT) WriteNum		*
* #B0	(WORD) ArealD	+	· ·	#B0	(WORD) ArealD		*
&10	UINT) AreaNo	+	• •	&11	(UINT) AreaNo		*
							*

EN	En esta entrada se pone la condición de ejecución del bloque.
UnitSelect	Número de unidad en el bastidor del PLC del módulo SCU41-V1 a cuyo
	puerto serie se va a conectar la unidad maestra WT30. IMPORTANTE
	poner delante del número de puerto el símbolo #.
PortNo	Número de puerto de la SCU41. 1 para el puerto RS485 y 2 para el
	puerto RS232. IMPORTANTE poner delante del número de puerto el
	símbolo &.
WTVM_UnitNo	Valor seleccionado desde las ruletas UNIT No de la unidad maestra
	WT30. IMPORTANTE poner delante del número de puerto el símbolo
	&.
WTS_StartNod	Número de esclavo en la red seleccionado desde sus ruletas W_NODE.
	IMPORTANTE poner delante del número de puerto el símbolo &.
ReadNum/WriteNum	Indica el número de esclavos conectados a la unidad maestra.
	IMPORTANTE poner delante del número de puerto el símbolo &.
Area ID	Zona de memoria del PLC en donde dependiendo que el bloque sea de
	lectura ó escritura, se guardarán los datos leídos del esclavo ó estará la
	información a escribir en el esclavo. Los datos que corresponden a cada
	zona de memoria son:
	– #B0 Área CIO.
	– #B1 Area WR
	– #B2 Area HR
	– #82 Area DM
	– #50 Area EM0 a #5C Area EMC (Banco de
	memoria EM)
	IMPORTANTE poner delante del número de puerto el símbolo #.



Area No	Número de canal de la zona de memoria especificada en el dato anterior. IMPORTANTE poner delante del número de puerto el símbolo &.
ENO	A On mientras se procesa normalmente el FB. A OFF en caso de error.
FB_BUSY	Retorna automáticamente a OFF cuando el procesado del FB se completa.
FB_OK	Se pone a ON durante el ciclo en el que finaliza el procesado del FB con normalidad.
FB_NG	Se pone a ON durante el ciclo en el que finaliza el procesado del FB en caso de error en el mismo

Entre paréntesis el formato en el que hay que escribir el dato (BOOL) (INT) (WORD).

7. EJEMPLO DE APLICACIÓN UTILIZADO EN EL ENTRENADOR

a. Colocación de la tarjeta SCU41-V1 en el PLC

En el PLC, se va a colocar una nueva unidad serie SCU41-V1, En la ruleta de número de unidad, se pone el 6 y se arranca el PLC.

Con el PLC en Program, crear la nueva tabla de E/S. Seleccionando la SCU que se acaba de colocar, nos aseguramos que el puerto RS232C (puerto 2 de la SCU), tiene la configuración por defecto, (ver configuración de la figura).

La unidad maestra WT30, utiliza también la configuración por defecto en su puerto RS232C, por lo que ya se podría enlazar el PLC y la WT30 con el cable descrito en el apartado (d conexionado).

CJ1W-SCU41-V1 [Edit Parameters]				
Displayed Parameter Port2 Settings		•		
Item	Set Value	Unit	~	
Port2: Port settings	Defaults			
Port2: Serial communications mode	Serial Gateway			
Port2: Data length	7 bits			
Port2: Stop bits	2 bits			
Port2: Parity	Even			
Port2: Baud rate	Default(9600bps)			
Port2: Send delay	Default (0 ms)			
Port2: Send delay (user-specified)	-specified) 0			
Port2: CTS control	'S control No			
Port2: 1:N/1:1 protocol setting				
Port2: Host Link compatible device mo	d Default(Mode A)			
Port2: Host Link unit number	0			
Port2: No-Protocol Start code	0			
Port2: No-Protocol End code	0			
inep -	-		4	
	<u> </u>			
Transfer[Unit to PC]Iransfer[PC to Unit]	Compare		<u>R</u> estart	
Set D <u>e</u> faults		<u>o</u> k	<u>C</u> ancel	



b. Software de chequeo de la unidad maestra

Mediante el software **WT30 Tools** es posible realizar la configuración del puerto RS232C del ordenador, el chequeo de funcionamiento de la unidad maestra, un test de comunicación Wireless, etc.

	OMRON
Menu Display	July -
232C Communication Setting(PC)	
Set the RS232C communication setting for PC. Be sure to perform this setting before operating.	
Radio Wave Environment Monitor	
Set the following SW of WT30-M01-FLK as below: 1. Set "Function switch" to [bit 5 = OFF]. 2. Set "MODE switch" to [TEST]	
Wireless Communication Test	
Set "MODE switch" of WT30-M01-FLK to [RUN].	
Checking of Operations Condition	
Sot "MODE ewiteb" of MIT20 M01 ELIC to [DUN]	

En realidad este Software no es necesario para la aplicación, pues toda la configuración de las distintas unidades Wireless se realiza por Hardware.

c. Proceso de configuración de la comunicación sin nodos registrados

La comunicación serie a configurar puede ser de dos tipos: Sin nodos registrados. Con nodos registrados.

En el primer caso (que es el que se va a utilizar en el ejemplo), al no registrar ningún esclavo en la unidad maestra, cualquier dispositivo esclavo que tenga asignada la misma frecuencia, se añadirá automáticamente al sistema.

En el segundo caso, sólo los esclavos registrados se añaden al sistema. (el procedimiento de registro se detalla en el documento "Guía rápida comunicación Wireles – WT30).

Primer paso.

El proceso de configuración se inicia realizando una búsqueda de frecuencia que esté libre.





Segundo paso.

Co	nfiguración de las estáciones esclavas de E/S
Los	siguientes pasos se deben repetir para los dos esclavos que forman el sistema de remotas
1.	Antes de alimentar el dispositivo, poner todos los switches de función a OFF en ambos nodos
2.	Seleccionar el número de nodo wireless "01" en el selector "W NODE"
3.	Repetir el paso anterior para el otro nodo, en este caso seleccionando W NODE = "02"
4.	Fijar el canal de frecuencia "02" para ambos esclavos en el selector "W CH"
5.	Cambiar el selector de modo a "RUN
6.	Dartensión al equipo

Configuración de los esclavos (en nuestro ejemplo, al utilizar sólo un esclavo, el nodo 2 NO se utiliza). (El canal de frecuencia se ha fijado a 22).

Tercer paso.

*	Co	nfiguración de la estación maestra
	Seg	uir los siguientes pasos de configuración:
	1.	Antes de alimentar el dispositivo, poner todos los switches de función a OFF (Bit 2 a OFF: Lista de scan deshabilitada)
		 Cuando la lista de scan está deshabilitada, se realizará la comunicación con todos los nodos hasta el seleccionado en el "W NODE"
	2.	Seleccionar "W NODE" a "02" (Comunicación con nodos wireless 01 y 02)
	3.	Fijartodos los switches de "RS232C Mode" a OFF (9600 bps, 7, Par, 2 bits stop)
	4.	Fijar el canal de frecuencia "02" en el selector "W CH" al igual que en los esclavos
	5.	Cambiar el selector de modo a "RUN
	6.	Dartensión al equipo

Configuración de la unidad maestra. (en nuestro ejemplo, al utilizar sólo un esclavo, en W NODE se pone 1). (El canal de frecuencia se ha fijado a 22).



Cuarto paso.

Seg	guir los siguientes pasos de configuración:					
1.	Comprobar que todos los equipos se encuentran en modo RUN					
2.	Confirmar que los indicadores de MS y WS están encendidos y en verde					
3.	Por último chequear el nivel de señal que se recibe en los esclavos a través de la cadena de leds RSSI (Received signal strength indicator)					
4.	Igualmente comprobar el nivel de señal recibida por la unidad maestra. Ir seleccionando uno por uno, el número de nodo wireless que se desea monitorizar en los leds RSSI, a través del selector "W NODE"					
	Cuanto mayor es el número de leds de RSSI que se iluminen, mayor será la señal recibida por el equipo en dicha frecuencia.					

Chequeo de la conexión. Si el enlace es correcto, los diodos RSSI estarán casi todos iluminados.

Verificación de la conexión mediante el software WT30-Tools

Envío de trama que activa las salidas.

Envío de trama que lee las entradas.



d. Programa en el PLC

Pulsando con el botón de la derecha sobre "Bloques de función", insertar desde la librería de FBs los bloques de lectura (209) y escritura (410) de la figura.





Desde el icono "Nueva llamada a bloque de función", nuevo bloque. La ventana que se abre, permite elegir entre



un

dos

anteriores y dado que se pueden utilizar varias veces, tenemos que adjudicarle el nombre que utilizará en esta llamada.

Una vez colocado el bloque de lectura, se colocarán los contactos que provocan la lectura del bloque y mediante el icono "nuevo parámetro de bloque de función" se introducirán los parámetros de la figura.

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS: Entradas:

(INT) Unit Select. Poner a 6. Corresponde al puerto serie de la unidad 6 del bastidor principal del PLC.

(*INT*) *PorNo*. Poner a 2. Puerto dos de la SCU.

(INT) WTM_UnitNo. Poner a 0. En

el maestro, en las ruletas UnitNo se ha seleccionado a cero.

(INT) WTS_StartNod. Poner a 1. En el esclavo, en las ruletas W Node, se ha seleccionado a uno.

(INT) ReadNum. Poner a 1. Sólo un esclavo enlazado con la unidad maestra.

(WORD) AreaID. Zona de memoria del PLC en donde se guardarán los datos leídos del esclavo. Los datos que corresponden a cada zona de memoria son:

- #B0 Área CIO.
- #B1 Área WR
- #B2 Área HR
- #82 Área DM
- #50 Área EM0 a #5C Área EMC (Banco de memoria EM)

(*UINT*) ÁreaNo. Número de canal de la zona de memoria especificada en el dato anterior, en el cual se deposita la información leída del esclavo. En el ejemplo, en el canal 10 de la CIO.

Nueva Ilama	da de bloque de función		E
Ejemplo FB:	Lectura_Esclavo	•	Aceptar
Definición FB:	_WT3x209_ReadINdata	-	Cancelar

14		[```				
	29			_VVT3×209_		
		P_0_02s	• •	(BOOL) EN	(BOOL) ENO	+
		2.00	#0006	(INT) UnitSelect	(BOOL) FB_BUSY	* 2.00 -
			&2 -	(INT) PortNo	(BOOL) FB_OK	* 2.01 -
			80	(INT) WTM_UnitNo	(BOOL) FB_NG	* 2.02 -
			&1	(INT) WTS_StartNod eNo	•	*
		• •	&1	(INT) ReadNum	•	*
			#80 -	(WORD) ArealD	•	
			&10	(UINT) AreaNo		
					*	-



Salidas:

(BOOL) ENO. A On mientras se procesa normalmente el FB. A OFF en caso de error. (BOOL) FB_BUSY. Retorna automáticamente a OFF cuando el procesado del FB se

completa. (BOOL) FB_OK. Se pone a ON durante el ciclo en el que finaliza el procesado del FB

con normalidad. (BOOL) FB_NG. Se pone a ON durante el ciclo en el que finaliza el procesado del FB

en caso de error en el mismo.

El bloque de escritura (WT3x410_WriteOUTdata) utiliza los mismos parámetros de entrada y salida que el de lectura. Los dos últimos datos de entrada hacen referencia a la zona de memoria en donde está la información que se va a escribir en el esclavo (canal 11 de la CIO).

Una vez configurados los FBs, han quedado definidas las entradas IR10.00 a IR10.07 y las salidas IR11.00 a IR11.07 para su utilización en el programa del PLC.

	10.00 Entrada 10.00	+	*	+	+	÷	11.00	Salida 11.00 de la WT30
3 79	Desde la entrada 10	.1 de la WT30 se conec	ta la salida 2021.	04 del módulo Co	mponet			· · ·
	10.01	+	+	+	+	+	Q: 2021.04	Salida, 04 de la unidad de salidas de compou
	Entrada 10.01						0	
4 81	Desde la entrada 10	2 de la WT30 se conec	ta la salida 3000.	4 de devicenet				
	10.02	+	+	+	+	*	3000.04	Salida 04 de la unidad de calidas DeviceNet
	entrada 10.02						\lor	Salida .04 de la anidad de Salidas Devicenter
5	Desde la entrada 29	02.05 de la Smart Lice d	le Device Net, se	conecta la salida	ad 11.01 de la WT3	5		
	2902.05						11.01	
	Entrada .05 de							Salida 11.01 de la W150
6	Desde la entrada 20	30.4 del módule de com	ponet, se conecta	a la salida 11.02 (de la WT30		*	
85	l: 2030.03	•	*				11.02	· · · -
	entrada .03 de						0	Salida 11.02 de la WT30
7	ŝk							

Ejemplo de conexión de las entradas y salidas de la unidad esclava:

- Desde la entrada 10.00, se conecta la salida de la misma unidad 11.00
 - Desde la entrada 10.01, se conecta una salida de los módulos Componet.
 - Desde la entrada 10.02 se conecta una salida de los módulos DeviceNet de la Smartlice.
 - Desde una entrada de DeviceNet (2902.05), de los módulos de la SmartLice, se conecta la salida 11.01 del módulo esclavo de la WT30.
 - Desde una entrada de Componet (2030.03), se conecta la salida 11.02 del módulo esclavo de la WT30.