



Módem GSM/GPRS GDW-11

- 1. Introducción
- 2. Cableado e indicadores
- 3. Instalación
- 4. Configuración
- 5. Ejemplos y aplicaciones
- 6. Software de configuración. GD-Tool

1. Introducción

Los módems Westermo de la serie GDW son utilizados para transmisión de datos sin cable sobre una red GSM/GPRS pública. Se pueden utilizar para comunicar con PLCs, realizar registro de datos, sistemas de seguridad y vigilancia o para adquisición de datos, en resumen: telegestión y telemantenimiento.

Los servicios GSM que soportan la serie GDW son Fax, SMS y GPRS. Se puede establecer una comunicación de datos con otro módem GSM, con un módem analógico o con un módem RDSI.

Los protocolos que se pueden utilizar cuando se conectan a un módem analógico son V.21, V.22, V.22bis, V.23, V.26ter, V.32 o V.34.

El protocolo que utiliza cuando se conecta a un módem digital (RDSI) es V.110.

La configuración de los módems se realiza mediante comandos Hayes AT, bien desde el Hyperteminal de Windows o desde la herramienta de configuración suministrada con el módem: GD-Tool (ver apartado 6).

La conexión entre módems se realiza mediante comandos Hayes AT (ATD...) o mediante la señal DTR. Mediante la activación de una señal externa (DTR), también se podrá realizar el envío de mensajes SMS (hasta 160 caracteres).

El módem GDW-11, soporta los servicios propios de GSM, entre los que cabe destacar el de GPRS clase 10 y clase B. El envío y recepción de paquetes de datos, es posible mediante la comunicación GPRS.

El GDW-11 es un módem GSM dual y opera en frecuencias estándares de 900 y 1800 MHz.

El rango de temperatura/humedad es de -25°C a 55°C y de 5 a 95% de humedad relativa del aire.

Dimensiones: 35 x 121 x 119 (ancho x alto x profundo).



2. Cableado e indicadores

2.1 Relación de indicadores (leds)

PWR.- Alimentación.

NET.- Indica que el equipo no está preparado (led apagado), el equipo está conectado a la red (led encendido), el equipo está en modo desocupado (led parpadeando despacio) y/o el equipo está en modo transmisión (led parpadeando rápido).

TD.- Muestra la recepción de datos en el puerto RS232 V24.

RD.- Muestra la transmisión de datos al puerto RS232 V24.

RTS.- Petición de envío (Request to send). Encendido cuando el DTE quiere enviar datos.

DTR.- Terminal listo para enviar datos (Data Terminal Ready).

DCD.- Detectar portadora (Data Carrier Detected). Encendido cuando el módem está listo para recibir datos.

Status- Indicador de la potencia de la señal recibida (RSSI). (Ver manual de usuario que se suministra con el módem, para más información de este led y para su configuración desde el switch SW1 que incorpora el módem en su interior).

• 2.2 Terminal de alimentación

| Conector de 2 tornillos | Descripción |
|-------------------------|-----------------------------|
| + | Alimentación de 12 a 48 Vcc |
| - | 0 Vcc |

2.3 Terminal de conexión de tornillos del interface RS232

| Conector de 5 tornillos | Dirección | Descripción |
|-------------------------|-----------|-------------|
| 1 | Entrada | TD |
| 2 | Salida | RD |
| 3 | Entrada | DTR |
| 4 | Salida | DSR |
| 5 | - | SG |

2.4 Terminal de conexión D-sub del interface RS232

| Conector D-sub de 9 pines | Dirección | Descripción |
|------------------------------|-----------|-------------|
| 1 | Salida | DCD |
| 2 | Salida | RD |
| 3 | Entrada | TD |
| 4 | Entrada | DTR |
| 5 | - | SG |
| 6 | Salida | DSR |
| 7 | Entrada | RTS |
| 8 | Salida | CTS |
| 9 | Salida | RI |

• 2.5 Cableado entre PC y GDW-11

Cable plano (pin a pin).

• 2.6 Cableado entre GDW-11 y PLCs Omron:

| GDW-11 | PLC |
|--------------------------|------------------------|
| (Conector D-sub 9) | (Puerto RS232) |
| 2 RD | 3 RD |
| 3 TD | 2 SD |
| 5 SG | 9 SG |
| 7 RTS y 8 CTS puenteados | 4 RS y 5 CS puenteados |

3. Instalación

• 3.1 Tarjeta SIM

El módem GDW-11 dispone de un soporte para insertar la tarjeta SIM. Ésta debe colocarse con el chip hacia los pines metálicos.

Las tarjetas SIM deberán tener un número de voz/datos si se van a utilizar para trabajar con servicios GSM y además de ésto, si se van a utilizar los servicios GPRS, se necesitarán: una **dirección IP** y un **APN** (Access Point Name).

La IP puede ser **fija o dinámica**, pero se necesita contratar una **IP fija** para poder configurar la función de "autoconexión a la red GPRS" y para trabajar de una forma más segura.

• 3.2 Antena

Conectar la antena al interface de la antena (ver apartado 1): conector SMA macho. Ésta debe trabajar con en un rango de frecuencia de 900 a 1800 MHz y tener un valor resistivo de 50 Ohmios.



Nota: para instalaciones en las que haya problemas de cobertura, existe la posibilidad de suministrar antenas de mayor ganancia de tipo **dipolo** o **yagui**. Consultar con Omron.

4. Configuración

• 4.1 Consideraciones previas

Para poder empezar a trabajar con las tarjetas SIM insertadas en los GDW-11, es necesario introducir el código PIN de seguridad de dichas tarjetas (si no está deshabilitado).

Una vez alimentado el equipo, no será posible hacer operaciones de llamada o de envío/recepción de mensajes SMS (vía GSM), ni envío/recepción de paquetes de datos (vía GPRS), hasta que el código PIN sea introducido.

Para la configuración de los módems mediante el envío de comando AT, podemos utilizar un programa del tipo HYPERTERMINAL de Windows o la herramienta de configuración suministrada con el GDW-11: GD-Tool (ver apartado 6).

En primer lugar se le envía un comando genérico AT al módem a lo que deberá responder con OK. Esto nos indica que el GDW-11 está preparado para recibir los comandos de configuración.

Si no responde al comando AT, puede que esté conectado a la red GPRS y tenga establecido un canal TCP con otro módem GPRS o que tenga abierta una llamada GSM con otro módem, por lo que si se requiere enviar algún nuevo comando, habrá que enviar el comando de "escape" (+++) y el comando ATH (para cerrar el canal TCP o la llamada que haya establecida entre los módems) para que el módem vuelva a estar en modo configuración.

• 4.2 Modos de funcionamiento del módem

Los MODEM GDW pueden trabajar utilizando servicios GSM (envío/recepción de SMS, llamadas a otros módems GSM o analógicos o RDSI), o servicios GPRS o ambos: GSM y GPRS.

Para seleccionar el modo de trabajo en el módem se enviará una de las siguientes configuraciones:

| AT+CGCLASS="CC" | modo de funcionamiento sólo GSM |
|-----------------|-----------------------------------|
| AT+CGCLASS="CG" | modo de funcionamiento sólo GPRS |
| AT+CGCLASS="B" | modo de funcionamiento GSM y GPRS |

• 4.3 Funcionamiento del módem en GSM

4.3.1 Comandos de seguridad (Código PIN)

Para el funcionamiento de este tipo de módems, como se ha mencionado anteriormente, es necesario insertar una tarjeta SIM en el terminal. Por lo tanto, dispondremos de un código PIN de seguridad de la propia tarjeta, el cual es requerido a reiniciar el equipo, al igual que sucede con los teléfonos móviles. Una vez alimentado el equipo, no será posible hacer operaciones de llamada, ni de envío/recepción de mensajes SMS hasta que el código PIN sea introducido. El comando para introducir el código de seguridad es el siguiente:

AT+CPIN=xxxx

donde xxxx es el código PIN de la tarjeta.

Si se desea evitar tener que enviar este comando cada vez que se da alimentación al módem, existe un comando "CLCK", con el cual se deshabilitará el código PIN de seguridad.

AT+CLCK="SC",0,xxxx donde xxxx es el código PIN de la tarjeta.

Si se quisiera activar de nuevo la protección, el comando es el siguiente:

AT+CLCK="SC",1,xxxx

donde xxxx es el código PIN de la tarjeta.

• 4.3.2 Calidad de la señal (CSQ)

El siguiente paso una vez introducido el código de protección de la tarjeta, es comprobar la calidad de la señal. Al igual que sucede en teléfonia movil, el terminal depende de la calidad de señal recibida (cobertura). La cobertura está vinculada directamente con la operadora elegida (Teléfonica, Airtel, Amena,...) y la posición de la antena del terminal respecto al repetidor más cercano.

Mediante el comando "CSQ" es posible saber cual es la calidad de la señal.

AT+CSQ +CSQ: xx

respuesta recibida

Calidad de la señal <xx>: 1-10 11-33 99

Puede ser insuficiente. Cobertura suficiente. Insuficiente.

• 4.3.3 Comando de llamada (ATD)

Este comando tiene como función establecer la llamada, ya sea de voz, datos o fax. En caso de llamada internacional, es necesario introducir el carácter "+" seguido del prefijo internacional.

ATD+33146290800

• 4.3.4 Comando de corte de llamada (ATH)

La funcionalidad de este comando es la de desconectar o cortar la comunicación entre módems. Para que el módem admita este comando estando establecida la comunicación, hay que enviarle la siguiente secuencia de escape "+++" y nos debe responder con una confirmación "OK".

+++ OK ATH OK

• 4.3.5 Comando de envío de mensaje (CMGS)

Para generar el envío de un mensaje SMS. La secuencia es la siguiente:

```
AT+CMGS="629112233"<CR>

"Se escribe el mensaje que queremos enviar" <CTRL+Z>

+CMGS: <mr> donde "mr" es el nº del mensaje enviado.

OK
```

4.3.6 Comando de lectura de mensaje (CMGR)

Realiza la lectura de mensajes SMS. La secuencia es la siguiente:

| +CMTI: "SM", 1 | Nos indica que se ha recibido el mensaje nº "1" |
|----------------|---|
| AT+CMGR=1 | Lectura del mensaje nº "1". |

El servidor de mensajes nos responderá con la siguiente secuencia:

```
+CMGR: "REC UNREAD",
"0146290800","98/10/01,18:22:11+0
0", <CR><LF>
ABCdefGHI Mensaje recibido.
```

• 4.3.7 Parámetros de comunicación (ICF)

Inicialmente la configuración del módem es de 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de stop (8N1). Si por requerimientos del dispositivo al cual va ir conectado es necesario modificar los parámetros de comunicación, será posible modificarlos utilizando el comando ICF, según la tabla adjunta.

Nota.- Tener en cuenta que los parámetros por defecto en los PLCs Omron, es de 7,E,2 a 9600bps. Esta configuración no la soporta el módem por lo que será necesario modificar la configuración del puerto del PLC.

La sintaxis es la siguiente:

AT+ICF=<formato>,<paridad>

<formato>

| 0 | Autodetectar | No soportado |
|----------|------------------|-----------------------|
| 1 | 8 Bits datos / 2 | Sin paridad |
| 2 | 8 Bits datos / 1 | Paridad seleccionable |
| 3 | 8 Bits datos / 1 | Sin paridad |
| 4 | 7 Bits datos / 2 | Sin paridad |
| 5 | 7 Bits datos / 1 | Paridad seleccionable |
| 6 | 7 Bits datos / 1 | Sin paridad |
| paridad> | | |
| 0 | Impar | Soportado |
| 1 | Par | Soportado |
| 2 | Marca | Soportado |
| 3 | Espacio | Soportado |
| 4 | Sin paridad | Soportado |

• 4.3.9 Selección del tipo de portadora (CBST)

AT+CBST=<velocidad>,0,1

<velocidad>

| 0 | Autodetectar | Ninguno |
|----|---------------|---------|
| 1 | 300 bit/s | V.21 |
| 2 | 1200 bit/s | V.22 |
| 3 | 1200/75 bit/s | V.23 |
| 4 | 2400 bit/s | V.22bis |
| 5 | 2400 bit/s | V.26ter |
| 6 | 4800 bit/s | V.32 |
| 7 | 9600 bit/s | V.32 |
| 8 | Reservado | |
| 12 | 9600 | V.34 |
| 14 | 14400 | V.34 |
| 65 | 300 bit/s | V.110 |
| 66 | 1200 bit/s | V.110 |
| 68 | 2400 bit/s | V.110 |
| 70 | 4800 bit/s | V.110 |
| 71 | 9600 bit/s | V.110 |
| 75 | 14400 bit/s | V.110 |
| | | |

4.4 Funcionamiento del módem en GPRS

Los módems GDW incorpora la funcionalidad de autoconexión, mediante la cual, los módems se conectarán a la red GPRS y establecerán entre ellos un canal TCP de comunicación, de forma automática, tras recibir alimentación.

A continuación se detallan los comandos para configurar dicha funcionalidad:

• 4.4.1 Configuración del PIN de la tarjeta SIM y registro de los módems en la red GPRS (enviar a ambos módems):

| AT+CPIN=xxxx | donde xxxx es el código PIN de la tarjeta. |
|--------------|--|
| AT&F | configuración por defecto de fábrica. |
| AT+CGATT=1 | registrar el módem en la red GPRS. |
| AT&W | almacenar la configuración. |
| | |

 4.4.2 Configuración del APN (estos parámetros los tiene que suministrar la operadora que ha suministrado la tarjeta SIM):

| AT*WGPRSAPN="Servidor_APN" | por ejemplo, a nuestra SIM, vodafone ha suministrado como "Servidor_APN" = "airtelnet.es" |
|-----------------------------|---|
| AT*WGPRSUN="nombre_usuario" | por ejemplo, a nuestra SIM, vodafone ha suministrado como "nombre_usuario" = "vodafone" |
| AT*WGPRSPW="password" | por ejemplo, a nuestra SIM, vodafone ha suministrado como "password" = "vodafone" |

| 4.4.3 Configurar sólo en el móde | m que va a ser "Servidor GPRS": |
|--|--|
| AT*WTCPSERV="255.255.255.255" | con esa IP, el "módem servidor" permitirá conectarse a un "módem cliente" sea cual sea la IP que tenga |
| AT*WTCPPORT=9000 | Configuración del puerto TCP (debe ser el mismo en ambos módems, servidor y cliente). Rango 1-65535. |
| AT*WTCPMODE=1 | Configuración del módem como Servidor. |

• 4.4.4 Configurar sólo en el módem que va a ser "Cliente GPRS":

| AT*WTCPSERV="IP_del_módem_Servidor" | | |
|-------------------------------------|--|--|
| AT*WTCPPORT=9000 | Configuración del mismo puerto TCP que en el módem servidor. | |
| AT*WTCPMODE=0 | Configuración del módem como Cliente. | |

• 4.4.5 Activar el modo autoconexión (en ambos módems):

| AT*WTCPCONNECT=1 | Activar la autoconexión a la red GPRS. |
|------------------|--|
| AT*WSAVE | Almacenar las configuraciones TCP. |

Nota 1: para que se realice la autoconexión entre estos módems, hay que apagar y encender los módems servidor y cliente. La comunicación entre ambos módems, se establecerá transcurridos entre 15 y 30 segundos.

Caso 1: si en algún momento, cae la alimentación del módem servidor, al volver a alimentarlo, se vuelve a establecer la comunicación entre los módems, pero es probable que se pierdan los primeros datos de información transferida entre los módem.

Caso 2: si en algún momento, cae la alimentación del módem cliente, será necesario quitar y volver a dar alimentación al módem servidor, para que se vuelva a establecer la comunicación entre los módems.

Nota 2: para que la conexión automática entre los dos módems funcione correctamente, es necesario que ambos módems (o al menos uno de ellos, el servidor) tengan una tarjeta SIM con una IP fija.

4.4.6 Cortar la comunicación entre los módems

Para cerrar la conexión, enviar +++ y ATH.

5. Ejemplos

• 5.1 Conexión PC-PC



- Configurar los módems según se explica en la sección 4.
- Abrir una sesión de Hyperterminal de Windows, por ejemplo, configurando el puerto del PC de igual forma que los GDW-11 (por defecto: 115200 bps, 8 bits de datos, 1 bit de stop, paridad Ninguna y Control de flujo ninguno).
- Enviar datos de un PC a otro.

• 5.2 Conexión PC-PLC, con el CX-Programmer



- Configurar los módems según se explica en la sección 4, y modificar la configuración de la velocidad de los módems a 9600 bps con el comando AT+IPR=9600 y salvar los cambios hechos con AT&W.
- Abrir la comunicación desde el CX-Programmer con el PLC, configurando el "Tipo de red" como SYSWAY, 9600 bps, 8 bits de datos, 1 bit de Stop, paridad ninguna y aumentar el Timeout o Tiempo de respuesta de unos 15 segundos.
- Conectar con el PLC. Si el PLC es de la series CS/CJ, consultar con Omron.

• 5.2 Conexión PLC-PLC, con el CX-Programmer



 Configuración de los módems según se explica en la sección 4, para realizar la autoconexión, después de enviar los siguientes comandos a ambos módems:

AT&C0 AT&D0 AT&W

 Configuración de un PLC en modo maestro (protocolo RS-232C) y el otro en modo esclavo (protocolo Hostlink).

En ambos PLCs, poner el switch 5 de la CPU a OFF.

Transferir el programa correspondiente a cada PLC (se adjunta con esta la guía rápida, un programa ejemplo para el PLC maestro y otro para el PLC esclavo).

PLC maestro:

| File Options Help Startup CPU Settings Communications Settings Standard (9600; 1.7.2.E) Custom Baud Format Mode Rs-232C Start Code Custom Baud Find Code Start Code Custom Baud Find Code Start Code Custom Baud Received Bytes Start Code Custom Baud Image: Custom Baud Find Code Received Bytes Start Code Custom Baud Image: Custom Baud Find Code Received Bytes Start Code Custom Baud Image: Custom Baud Image: Custom Baud Image: Custom Baud Start Code Custom Baud Image: Custom Baud </th <th>PLC Settings - NewPLC1</th> | PLC Settings - NewPLC1 |
|--|---|
| Startup CPU Settings Communications Standard (9600; 1.7,2,E) © Custom Baud 115200 8.1,N Start Code © Disable Set © Consort Unit Number Delay *100 ms (default 5000ms) NT/PC Link Max | File Options Help |
| | Startup CPU Settings Timings SIOU Refresh Unit Settings Peripheral Port Peripheral Port Communications Settings Standard (9600 ; 1,7,2,E) Custom Baud Format Mode 115200 8,1,N Start Code End Code Peripheral Bytes Start Code Commonications Start Code End Code Response Timeout Unit Number Set End Code Start Doms (default 5000ms) |
| IC 11H-H-CPU66 Program | |

PLC esclavo:

| PLC Settings - NewPLC1 File Options Help | |
|---|--|
| Startup CPU Settings Timings SIOU Refresh Unit Settings Host Link Port Peripheral Po Communications Settings Standard (9600 ; 1.7,2,E) Link Words Link Words Custom Baud Format Mode 10 (defaultion) 10 (defaultion) 10 (defaultion) 10 (defaultion) 10 (defaultion) | rt Peripheral (|
| Start Code End Code Image: Disable Image: Disable | - PC Link Mode C ALL C Master - PC Link Unit No. |
| Image: Second | |
| | |
| Ω | 1M-CPU12 Program |

Software de configuración. GD-Tool.

La herramienta GD-Tool, es una aplicación que nos va a permitir configurar tanto los parámetros que comunicación del módem, cómo las funciones específicas que incorporan los módems GDW, como la autoconexión a la red GPRS, de una manera más sencilla.

| e Connection Tool Help | | | | |
|--|---------|---|--|----------|
| Connection Tool Help Connection Settings COM Port 1 Baud rate 115200 Parity None Data bits 8 Stop bits 1 Y | Connect | Search for a supported Westermo modem on the selected COM port. This may take several minutes. Connects to a supported Westermo modem, using current settings. <u>cts to a Westermo modem</u> nd disconnects any connected modem. Opens the COM port with current settings for the terminal window. | Connection Status: - Port: - Baud rate: - Data bits: - Parity: - Stop bits: - SIM card: - OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK | Westermo |
| | | | ОК | |
| | | | | • |

| | · | | |
|--|--|--|--|
| Connection Basic Serial SMS GPRS Signal Connection Settings COM Port Image: Compact and the set of the s | Diagnostic Search for a supported Westermo modem on the selected COM port. This may take several minutes. Connects to a supported Westermo modem, using current settings. Closes the COM port, and disconnects any connected modem. Opens the COM port with current settings for the terminal window. | Connection - Status: Port: Baud rate: Data bits: Parity: Stop bits: Modem: SIM card: AT&M OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK | Connected 1 115200 8 None 1 GDW/-11 0k 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 0 1 5 4 2 5 4 0 1 5 1 1 1 5 5 1 5 1 5 1 5 |

OMRON

| Connection Tool Help | | М /woсторто |
|---|--|--|
| Security (+CPIN), (+CLCK) & (+CPWD) Enter P/N Change PIN Enable PIN | Factory Settings (&F) Con Stat Factory Port Bau | nection us: Connected : 1 d rate: 115200 |
| Call Auto PIN ["WPIN] Rings to auto-answer [S0] PIN 002 Enabled | Dat Pari Stop SIM | a bits: 8 y: None o bits: 1 fem: GDW-11 card: Ok |
| Reset [+WRST] ✓ Enabled Delay (hhh:mm) Time to reset (hhh:mm) [+CFUN=1] 024:00 023:59 Reset Now | ок ок | × |
| Data Bearer type - ce [+CBST] 0 - Autobauding I - Non transparent only | ок ок ок | |
| Compression [%C] Error Correction Mode [\n] 0 - no compression Set DTR Toogle Event [%D] | ок ок ок | |
| Select DTR Event Activate Deactivate Test | Write OK | |

| <mark>∬GD-Tool</mark> File Connection Tool Help | |
|---|---|
| GD-Tool File Connection Tool Help Connection Basic Serial SMS GPRS Signal Diagnostic V24-V25 DTE Rate [+IPR] 115200 DTE-DCE Character framing [+ICF] Data bits Stop bits Parity 8 Y 1 VE-DCE Flow Control [+IFC] DCE by DTE DTE by DCE 0 - None DCD Signal [&C] 0 - Always on DTR Signal [&D] 0 - Ignore signal | Connection Status: Connected Port: 1 Baud rate: 115200 Data bits: 8 Parity: None Stop bits: 1 Moderm: GDW-11 SIM card: Ok CK OK OK OK OK |
| DSR Signal [&S] 1 - Mode dependent DCE Response Format [V] 1 - Long(verbose) Echo [E] 1 - Echo on Changes to Result code suppression will not be activated until disconnecting the GD-Tool. | ок ок ок ок т |

OMRON

| ₩GD-Tool File Connection Tool Help | | | _ 🗆 X |
|--|---|---|--|
| Connection Basic Serial SMS GPRS Signal | Diagnostic | | Wwestermo |
| Send SMS [+CMGS] Number Text Message | Sends an SMS Text Message. Message length: 0 (Max 160 characters) | Connection Status: Port: Batu drate: Data bits: Parity: Stop bits: Modem: SIM card: | Connected 1 115200 8 None 1 GDW-11 0k |
| T P | Send | ОК | × |
| - SMS Settings | | ок | |
| Service Center Address [+CSCA] | | ок | |
| +34607003110 | | UK | |
| Message Format [+CMGF] | | | |
| | | пк | |
| | | ок | |
| | 🎓 Read | ок | |
| | 🄄 Write | ок | |
| | | <u>र</u> | |
| Connected | | | |

| onnection Basic Serial SMS GPRS S | ignal Diagnostic | Western |
|--|--|---|
| GPRS - TCP Socket Access Point Name [*WGPRSAPN] [airteInet.es User Name [*WGPRSUN] [vodafone Password [*WGPRSPW] [************************************ | Auto connect [*WTCPCONNECT] Constant 1 · Enabled Image: Connection mode [*WTCPMODE] Date 0 · Client Image: Connection mode [*WTCPMODE] Date Delay [*WTCPTXDELAY] Store 100 Image: Connection mode [*WTCPPORT] OK | nnection tus: Connected t: 1 dirate: 115200 da bits: 8 ity: None p bits: 1 dem: GDW-11 1 card: Ok |
| GPRS Define PDP Context [+CGDCONT] cid PDP_type APN PDP_e 1 IP airtelnet.es 0 2 IP 0 0 3 IP 0 0 4 IP 0 0 | address d_comp h_comp OK 0 0 0 0 OFF OFF OK 0 0 0 OFF OFF OK 0 0 0 OFF OFF OK | |
| GPRS attach/detach [+CGATT] State 1 - Attached The Change | Read | • |

Sección 3

Sección 2 Sección 1

OMRON

| onnection Basic | Serial SMS GPI | RS Signal Diagnostic | | _ | Western |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Main cell | | | | Connection- | |
| vodafone ES | | | | Port: | Lonnected 1 |
| | Cell ID: 00b7 | BER: 0 (BER<0.2%) | RxLev: 52 | Baud rate: | 115200 |
| Neighbour 1 | | | | Parity: | 8 None |
| vodafone ES | Cell ID: 00b6 | | RxLev: 47 | Stop bits: Modem: | 1 GDW-11 |
| Neighbour 2 | | | | SIM card: | Ok |
| vodafone ES | Cell ID: 2a8b | | RxLev: 47 | | |
| Neighbour 3 | | | | ок | |
| vodafone ES | Cell ID: 311d | | RxLev: 35 | ОК | |
| Neighbour 4 | | | | ок | |
| vodafone ES | Cell ID: 2794 | | RxLev: 37 | ок | |
| Neighbour 5 | | | | ок | |
| vodafone ES | Cell ID: 27cd | | RxLev: 43 | ок | |
| Neighbour 6 | | | | ок | |
| vodafone ES | Cell ID: 3d6f | | RxLev: 31 | ок | |
| Settings | _ | | | ок | |
| If RxLev < 16 💌 | RED signal indicator | | | | |
| If RxLev > 28 - | GREEN signal indicate | or Update interv | al: 3 seconds 💌 | | |

| nnection Basic Serial SMS | GPRS Signal Diagnostic | | Wester |
|---|--|-----------------------|----------------|
| Information Revision identification [ATI3] | 641609gg.Q2406B 1339080 041604 16:04 | Connection Status: | Connected 1 |
| Westermo Software revision [ATI9] | SW version: 4100-9401 | Baud rate: | 115200 |
| IMEI [+CGSN] | 357832000001938 | Data bits: | 8 None |
| Network Registration [+CREG] | 1,1 | Stop bits: | 1 |
| GPRS Network Reg. [+CGREG] | 1.1 | Modem: | GDW-11 |
| GPRS IP [+CGPADDR] | +CGPADDR: 1,"62.87.29.176" | SIM card: | UK |
| GPRS Configuration [*WTCPV] | +CR:0 +CRC1 +CMEE:1 +CBST:0.0,1 +SPEAKER:0 +ECH0:0,1 &C:0 &D:0 &C:0 +IPR:115200 +ICF:3,4 +IFC:0,0 *WGPRSAPN: "airteInet.es" | | |
| | "WGPRSUN: "vodafone" "WGPRSPW: "vodafone" "WTCPPSERV: "62.87.29.228" "WTCPDDFT: 24 "WTCPTXDELAY: 100 | | |
| Create Report | *WTCPMUDE: 0 *WTCPDLEMODE: 0 | | |
| 🎓 Reload | *WTCPCONNECT: 1 | ск ск | |

Sección 5