Prácticas de Redes de Comunicación Industriales

PRÁCTICA 6: PROFIBUS DP

1 Objetivos:

- Aprender cómo configurar la instalación para el modo DP.
- Familiarizarse con el interface de llamada DP para maestro DP y esclavo DP.

2 Descripción del ejercicio

La tarea de comunicación a resolver es bien sencilla:

- Un autómata programable (maestro DP SIMATIC 300) procesa datos del proceso.
- Los datos salen por un equipo periférico inteligente (esclavo DP SIMATIC 300) el cual procesa los datos del proceso y los retransmite al proceso. El esclavo DP envía los datos de proceso al maestro DP.

El esquema siguiente refleja esta situación, la cual se ha trascrito a un programa de usuario en el presente ejemplo:



Figura 1. Diagrama de la tarea de comunicación a implementar.



3 Configuración de la instalación

En la presente práctica se van a utilizar los siguientes equipos:

Tabla1. Componentes necesarios para implementar la tarea de comunicación						
Cantidad	Тіро	Imagen				
2	Autómata S7-300 CPU 314IFM					
2	Procesador de comunicaciones CP342-5					
1	Cable de conexión Pofibus					
2	Conectores de bus					

Para implementar la tarea de comunicación, hay que configurar la instalación como se describe en la figura 2.



Figura 2. Configuración y conexión de los equipos para realizar la tarea de comunicación.



Una vez visto el número de equipos necesarios para implementar la tarea de comunicación. Se deben de configurar cada uno de los autómatas junto con sus procesadores de comunicaciones.

Primero habrá que configurar el hardware de cada uno de los autómatas.

En STEP 7 Archivo \rightarrow Nuevo y se le indica el nombre de proyecto deseado(en el ejemplo *profibusdp*). Una vez creado el proyecto, hay que insertar un equipo SIMATIC 300 haciendo clic con el botón derecho del ratón y eligiendo en el menú emergente insertar nuevo objeto \rightarrow Equipo SIMATIC 300 como muestra la figura 3.

🔄 profibusdp C:\Sier	mens\Step7\S7proj\profibus			
profibusdp	₩₩PI(1)			
	Cortar Copiar Pegar	Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V		
	Borrar Insertar nuevo objeto	Supr	Programa S7	1
	Gestionar textos en varios idior	nas 🕨	Programa M7	
	Cambiar nombre Propiedades del objeto	F2 Alt+Entrar	Equipo SIMATIC 300 Equipo H SIMATIC	
			SIMATIC OP Otro equipo SIMATIC S5 PG/PC Equipo PC SIMATIC MPI PROFIBUS Industrial Ethernet PTP	
			SIMATIC 200 equipo	

Figura 4. Inserción de un equipo SIMATIC 300 en un proyecto de Step 7

En el equipo SIMATIC 300 creado, hay que configurar el hardware que reproduzca el hardware del autómata con el que se va a realizar la práctica. Para ello se hace un doble click sobre el icono hardware dentro del equipo SIMATIC 300 Hardware.

En la aplicación configuración de hardware hay que configurar el equipo. Lo primero será insertar el bastidor donde se va a alojar el autómata. En el catálogo(Figura 5) existente la aplicación configurar hardware, se selecciona SIMATIC 300 \rightarrow BASTIDOR 300 \rightarrow Perfil Soporte. Una vez insertado el bastidor hay que indicar que hay conectado a cada uno de los slots del bastidor:

- En el slot 1 insertamos la fuente de alimentación SIMATIC $300 \rightarrow PS-300 \rightarrow PS 307$ 5A.
- En el slot 2 insertamos la CPU SIMATIC $300 \rightarrow$ CPU- $300 \rightarrow$ CPU 314 IFM.
- En el slot 3 está reservado para el módulo interface.
- En el slot 4 insertamos el procesador de comunicaciones SIMATIC 300 \rightarrow CP-300 \rightarrow PROFIBUS \rightarrow CP 342-5

Ingeniería de Sistemas y Automática Dept de Ingeniería de Sistemas Industriales



Figura 5. Catalogo de la aplicación configuración de hardware.

En la figura 6 se puede ver un detalle de cómo quedaría la configuración del hardware realizado.

Una vez configurados ambos equipos, se debe configurar la comunicación Maestro-Esclavo entre los dos autómatas conectados mediante Profibus DP. El punto clave para configurar un sistema maestro DP es el ajuste del modo de operación del CP PROFIBUS. Para ser más exactos se trata de modos de operación que adopta el CP sustituyendo así al equipo.

Ajustar el modo de operación DP con los equipos S7 de ejemplo "Maestro DP" y "Esclavo DP"

Proceda como sigue para comprobar o modificar el ajuste:

- Seleccione el CP PROFIBUS en la tabla de configuración de cada uno de los equipos S7.
- Elija el comando de menú Edición
- Propiedades del objeto.

Configurar una nuevo interface profibus si no se ha configurado previamente (Figura 7).



Щ	W C	onfig - [Equ	ipo SIMA	TIC 300(1) (Configu	ıración)	profit	ousdp]						_ 🗆 ×
ակ	quip	<u>o E</u> dición <u>I</u>	Insertar S	<u>ò</u> istema de c	lestino ⊻e	r <u>H</u> errami	entas	Ve <u>n</u> tana	Ay <u>u</u> da					_ 8 ×
D	õ	🔓 🖉 🔛	3	B 🕄	Ś 1 Ś 1			N?						
	= (0)	UR					_	_			-	Pe	rfil: Estándar	•
	1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11	PS 307 5 CPU 314I	A IFM								•		MATIC 300 BASTIDOR 300 C7 C7-300 C7-300 C7-300 CP-300 CP-3425 CP 3425 CP 342 CP 345 CP CP 345 CP CP 345 CP CP 345 CP CP CP 345 CP CP	
SI	ot 📘	Módulo		Referenci	a	Dire	cción M	1PI C)irección E	D	C		⊕	
1		PS 307 5A		6ES7 307-1	1EA00-0AA(0								
$\left \frac{2}{2}\right $		CPU 314IFI	м	6ES7 314-	5AE00-0AB0	0 2		12	24135	124			🕀 🦲 CPU 614	
4 5 6	F	4 CP 342-5		6GK7 342-	5DA00-0×E	0 3		25	6271	256				
7													⊞	
8	-									-				-
$\frac{9}{10}$										-		•		▁▶
												S7 DF	CP para PROFIBUS con proto	colo E <u><</u>
Pulse	E1 nz	ara obtener au	uda											MOD /

Figura 6. Detalle de la configuración hardware realizada.

Propiedades - CP 343-	5 - (B0/	'\$4)	×	
General Direcciones	Variables	s de comunicació	n Diagnóstico	
Nombre abreviado:	CP 34	Propiedades ·	Interface PROFIBUS CP 343-5 (BO/S4)	×
	S7 C funci	General P Dirección:	arámetros 2	
Referencia:	6GK7			
<u>N</u> ombre:	CP 3		Propiedades - Nueva subred PROFIBUS	×
Interface Tipo: PRI Dirección: 2 Conectado: No	OFIBUS	Subred:	General Ajustes de la red Dirección PROFIBUS más alta: 126	<u></u> pciones
Comentario:			⊻elocidad de transferencia: 45,45 (31,25) kbit/s 93,75 kbit/s 187,5 kbit/s 500 kbit/s 1,5 Mbit/s 3 Mbit/s	
Aceptar 2 3 4 5 5 5 6		Aceptar 6657 314-5AE0 66K7 343-5FA0	Perfil: DP Estándar Universal (DP/FMS) Personalizado	Parámetros de b <u>u</u> s
7			Aceptar	Cancelar Avuda
8				
			S7 CP para PF	ROFIBUS con protocolo
J Pulse F1 para obtener ayud	a.			MOD

Figura 7. Detalle de configuración del interface Profibus.



Configuración del Maestro.

Una vez configurado el interface Profibus DP, hay que configurar el CP como Maestro de Profibus DP. Para ello en propiedades del CP hay que indicar en la solapa Modos de Operación que el CP va a ser Maestro de una red Profibus DP (Figura 8).

piedades - C eneral Direcc	P 342-5 - (B0/S4) iones Modo de operación Diag	nóstico	
○ Sin DP ○ Maestro D Betardo DF) [ms]:		0
Tiempo de	respuesta DP calculado incl. el reta con Global Co	rdo [ms]: ntrols [ms]:	
			Nuevo <u>c</u> álculo
-C <u>E</u> sclavo [)P		
🔽 El mó <u>d</u> u	llo es estación activa en la subred f	PROFIBUS.	
Maestro;	Equipo: Módulo: Bastidor (R) / Slot (S): Receptáculo submódulo interf.:	no en el proyecto 	
Aceptar			Cancelar Ayuda

Figura 8. Configuración del CP como maestro de Profibus DP.

Una vez aceptada la configuración del CP como maestro de Profibus DP. Aparecerá representado en la aplicación configuración hardware la red Profibus de la que es maestro el CP (Figura 9).

= (0)UR	
1	PS 307 5A	
2	S CPU 314IFM	
3		
4	H CP 342-5	PRUFIBUS(1): Sistema maestro DP (180)
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

Figura 9. Representación del sistema maestro de Profibus DP.

Si se ha creado el Esclavo DP en el mismo proyecto indicando la configuración vista para el maestro, variando en las propiedades del CP en la solapa Modos de Operación, Maestro DP



por Esclavo DP. El proyecto constará pues con dos equipos configurados como muestra la figura 10.

🖶 profibusdp C:\Siemens\Step7\S7proj\pro	fibus		
Image: Second system 314 IFM ESCLAVO Image: Second system IFM ESCLAVO Image: Second system Iff IFM ESCLAVO Image: Second system Image: Second system Image: Second system Image: Second system	IN SITE OF THE SECLAVO TO STATE OF THE SECLAVOT TO STATE OF THE	₽ ₩PI(1)	

Figura 10. Proyecto con dos sistemas SIMATIC 300, uno es el Maestro y otro el Esclavo DP.

Se ha de seleccionar el esclavo previamente creado del catalogo de la configuración del hardware del maestro. Si no se ha configurado el esclavo, es momento de hacerlo, consultar el punto Configuración del Esclavo. Para ello, seleccionar la CP 342-5 de PROFIBUS DP \rightarrow ESTACIONES YA CONFIGURADAS \rightarrow S7-300 CP 342-5 \rightarrow VERSIÓN CORRESPONDIENTE y arrastrar hasta conectarla con la red profibus creada en el maestro (Figura 9). Cuando el icono del ratón cambie de la indicación de prohibido a la indicación de añadir, suelte el botón izquierdo del ratón y aparecerá la siguiente figura.

opiedades - Esc	lavo DP			
General Acoplam	iento			
-Automátas escla	avos configurados—			
El maestro PRO Elija un esclavo)FIBUS permite aco) y haga clic en "Ac	plar autómatas esclavos config oplar'':	jurados con el software.	
Esclavo	PROFIBUS	Dirección en equipo	Slot	
CP 342-5	PROFIBUS(1)	3 314 IFM ES0	CLAVO 0/4/0	
•				F
			<u>A</u> coplar	
– Acoplamiento a	etivo			
<sin acoplamier<="" td=""><td>nto></td><td></td><td></td><td></td></sin>	nto>			
			Deshacer	
· · 1				
Aceptar			Cancelar	Ayuda

Figura 11. Ventana de diálogo que permite seleccionar los esclavos inteligentes conectables a la red.



Una vez seleccionado el esclavo en la aplicación configuración del hardware aparece colgado de la red profibus(Figura 12).



Figura 12. Configuración del Esclavo S7-300 conectado al Maestro DP.

Para el esclavo DP se va a configurar un módulo universal respectivamente para la entrada y salida de datos de una longitud de 1 byte respectivamente. Esto se consigue seleccionando el esclavo e introduciendo en la parte inferior en el slot 0 un modulo universal del catálogo configurándolo como entrada e indicando que tiene una longitud de 1 byte. De la misma forma en el slot 1 se introduce un módulo universal del catálogo configurándolo como salida de longitud 1 byte (Figura 13).

Una vez insertados los módulos en los Slots 0 y 1 respectivamente hay que configurarlos como entrada o salida e indicar su longitud. Para ello se hace un doble click sobre el slot correspondiente y aparece una ventana de diálogo(Figura 14) donde se puede seleccionar Tipo de Entrada/Salida. Una vez seleccionada se puede configurar su dirección de comienzo y su longitud.

En las figuras 14 y 15 vemos un detalle de la configuración realizada para el proyecto desarrollado para esta práctica.



RugHW Config - [Maestro 314IFM(1) (Configuración) profibusdp] By Equipo Edición Insertar Sistema de destino Ver Herramientas Ventana Ayuda	_ 🗆 X
200 UR Perfit Estándar	.
1 FS 307 5A 2 0 CPU 314 JFM 4 10 CPU 314 JFM 4 10 CP 3425 5 0 CPU 314 JFM 6 0 CP 3425 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 CPU 314 JFM 11 0 CPU 314 JFM 10 0 CPU 314 JFM 11 0 CPU 314 JFM 10 0 CPU 314 JFM 11 0 CPU 314 JFM 10 0 SIMATIC 11 0 SIMATIC 0 11 SIMATIC 0	IP las avo DP -Ω <e0 -Ω<e0 =</e0 </e0
⊕ 📄 ET 200U ⊕ 📄 ET 200U ⊕ 💼 ET 200U ⊕ 💼 ET 200X	
Stot Módulo / Ident Referencia D D Comentario 0 0 Módulo universal	۳ ٤
Pulse F1 para obtener ayuda.	MOD //

Figura 13. Detalle de la inserción de módulos universales para la configuración del intercambio de datos maestro/esclavo.

Propiedades - Es	sclavo DP		
Dirección / Identifi	cador		
Tipo E/S:	Entrada	•	Entrada directa
Entrada Dire Inicio: 0	ección: Long.:	Unidad:	Coherente vía: Unidad _
Fin: U	cial Nº:	0 🛨	
- Datos específic	cos del fabricante: —		(máx. 14 bytes hexadecimal, separados por una coma o espacio en blanco)

Figura 14. Detalle de la configuración de intercambio de datos maestro/esclavo. Entrada.



rección / I	dentificador			
ipo E/S:		Salida	•	Entrada directa
Salida	Dirección:	Lona.:	Unidad:	Coherente vía:
Inicio:	0	1 🕂	Bytes 👻	Unidad 👻
Fin:	0			
	en narcial	N≞	0 =	
Datos es	pecíficos del f	abricante:		(máx. 14 bytes hexadecimal, separados por una coma o espacio

Figura 15. Detalle de la configuración de intercambio de datos maestro/esclavo. Salida.

Configuración del Esclavo.

Se inserta un equipo SIMATIC 300 y se configura el hardware como el del maestro con la peculiaridad de que en las propiedades del CP se indica en Modo de Operación ? Esclavo DP (Figura 16).

HW Config - [Esclavo 314IFM(1) (Configuración)	profibusdp]					
🗱 Equipo Edición Insertar Sistema de destino Ver Herramientas Ventana Ayuda						
D 🚅 🐂 🖉 📭 🖻 💼 🏜 🏛 🗖 🖪	5 🔡 🕺					
SMUR	Propiedades - CP 342-5 - (B0/S4)					
1 1 P 930754 2 1 CP 3141 3 4 1 CP 3425 5 6 7 7 ~	General Direcciones Modo de operación Opciones Diagnóstico C Sin DP C Meestro DP Refaroto DP Refaroto DP Refaroto DP Tiempo de respuesta DP calculado incl. el refaroto (ms): con Global Controls (ms): con Global Controls (ms):	0 0 Nuevo cálculo				
	Image: First State Image: First State Image: First State Image: FirstState Image: First S					
(0) UR	Aceptar	Cancelar Ayuda				
Stot Módulo Referenci D D D 1 PS 307 5A 6557 307 162 2 1 2 1 1 1 2 2 2 <t< td=""><td>Componentes y módulos pa con SIMATIC basadas en l</td><td>ra soluciones de automatización $\frac{\mathbf{t}_{\boldsymbol{\xi}}}{C}$</td></t<>	Componentes y módulos pa con SIMATIC basadas en l	ra soluciones de automatización $\frac{\mathbf{t}_{\boldsymbol{\xi}}}{C}$				
Pulse F1 para obtener ayuda.	,					

Figura 16. Configuración del hardware para el Esclavo DP.



4 Crear el programa de usuario

El programa de usuario hará uso de las funciones FC1 y FC2 de la librería SIMATIC_NET_CP de siemens.

Bloque FC DP_SEND (FC1)

El bloque FC DP_SEND transfiere datos al CP PROFIBUS. Dependiendo del modo de operación del CP PROFIBUS, el DP_SEND puede tener el significado siguiente:

- En el Maestro DP El bloque transfiere los datos de un área de salidas DP determinada al CP PROFIBUS para emitirlo a la periferia descentralizada.
- En el Esclavo DP El bloque transfiere los datos de un área de datos DP determinada de la CPU al búfer de emisión del CP PROFIBUS para transferirlos al Maestro DP.

El área de datos indicada puede ser un área PA, un área de marcas o bien un área de bloques de datos. Si el CP PROFIBUS acepta todo el área de datos DP significa que la transferencia se ha ejecutado correctamente.

Tenga en cuenta que, por regla general, el bloque DP_SEND tiene que ser llamado como mínimo una vez en el Maestro DP y en el Esclavo DP desde el programa de usuario. (Nota: esto no es válido para tipos de CP más recientes. Tenga en cuenta las indicaciones del manual del CP).

Interface de llamada



Ejemplo de una llamada en representación AWL:

 AWL
 Explicación

 call fc 1
 //DP_SEND Llamada al bloque

 CPLADDR :=
 W#16#0120

 SEND :=
 P#db17.dbx0.0 byte 103

 DONE :=
 M 99.1

 ERROR :=
 M 99.0

 STATUS :=
 MW 104

Parámetro	Declaración	Tipo	Valores	Observación
			posibles	
CPLADDR	INPUT	WORD		Dirección inicial del módulo Al configurar el CP con la herramienta de configuración STEP?7 se visualiza la dirección inicial del módulo en la tabla de configuración. Introduzca aquí esta dirección.
SEND	INPUT	ANY		Indicar la dirección y la longitud La dirección del área de datos DP puede señalar una de las siguientes áreas: Área PA Área de Marcas Área de Bloques de Datos
DONE	OUTPUT	BOOL	0 1Nuevos datos	El parámetro de estado indica si se han aceptado nuevos datos. Para saber el significado de este parámetro en relación con los parámetros ERROR y STATUS, véase Códigos de condición.
ERROR	OUTPUT	BOOL	0 1Error	Código de error Para saber su significado en relación con los parámetros DONE y STATUS, véase Códigos de condición.
STATUS	OUTPUT	WORD	v. tabla siguiente	Código de estado Para saber su significado en relación con los parámetros DONE y ERROR, véase Códigos de condición.

Códigos de Condición FC1 DP_SEND

DONE	ERROR	STATUS	Significado
0	0	8180H	Arranque:
			El modo DP ha sido activado pero los datos aún no pueden
			ser aceptados.
			Modo normal:
			Transferencia de datos en curso.para CPs más recientes es
			posible el siguiente significado (ver manual del CP):DP no
			iniciado por CP-STOP o "no hay parametrización" (aparece
			aquí en lugar de la indicación 0,1,8183H)
1	0	0000 H	Se han aceptado los nuevos datos sin error.
0	1	8183H	Falta la configuración o aún no se ha activado el modo DP
			en el CP PROFIBUS.
0	1	8184H	Error del sistema o tipo de parámetro no admisible.
0	1	8F22H	Error de longitud de área al leer un parámetro (p. ej., DB
			demasiado corto).
0	1	8F23H	Error de longitud del área al escribir un parámetro (p. ej., DB
			demasiado corto).
0	1	8F24H	Error de área al leer un parámetro.
0	1	8F25H	Error de área al escribir un parámetro.
0	1	8F28H	Error de alineación al leer un parámetro.



0	1	8F29H	Error de alineación al escribir un parámetro.					
0	1	8F30H	Parámetro en el 1er bloque de datos act. protegido contra					
			escritura.					
0	1	8F31H	Parámetro en el 20 bloque de datos act. protegido contra					
			escritura.					
0	1	8F32H	El parámetro contiene número de DB demasiado alto.					
0	1	8F33H	Error del número DB.					
0	1	8F3AH	Área de destino no cargada (DB).					
0	1	8F42H	Retardo en acuse al leer un parámetro del área de periferia.					
0	1	8F43H	Retardo en acuse al escribir un parámetro en el área de					
			periferia.					
0	1	8F44H	El acceso a un parámetro a leer en el procesamiento de					
			módulos está bloqueado.					
0	1	8F45H	El acceso a un parámetro a escribir en el procesamiento de					
			módulos está bloqueado.					
0	1	8F7FH	Error interno p. ej., referencia ANY no permitida.					
0	1	8090H	No existe ningún módulo con esta dirección.					
0	1	8091H	La dirección base lógica no está en formato de palabra doble.					
0	1	80A1H	Acuse negativo al escribir en el módulo.					
0	1	80B0H	El módulo no conoce el registro.					
0	1	80B1H	La longitud indicada para el registro es errónea.					
			Modo maestro:					
			La longitud indicada para el área fuente en el parámetro					
			SEND es menor que la longitud de la longitud de los datos					
			de salida configurada en el CP PROFIBUS.					
			Modo esclavo:					
			La longitud indicada para el área fuente en el parámetro					
			SEND es mayor que la longitud máxima indicada en la					
			información sobre el producto En caso de tipos de CP más					
			recientes rige para modo maestro y esclavo: el número de					
			datos a enviar supera el límite superior admisible para este					
			servicio.					
0	1	80C0H	No se puede leer el registro.					
0	1	80C1H	El registro indicado está siendo procesado.					
0	1	80C2H	Hay demasiados peticiones pendientes.					
0	1	80C3H	Recursos ocupados (memoria).					
0	1	80C4H	Error de comunicación (se presenta temporalmente, por lo					
			que es conveniente la repetición en el programa de usuario).					
0	1	80D2H	Dirección base lógica errónea.					

Bloque FC DP_RECV (FC2)

El bloque FC DP_RECV recibe datos a través del CP PROFIBUS. Dependiendo del modo de operación del CP PROFIBUS, el bloque DP_RECV puede tener el siguiente significado:



- En el maestro DP El DP_RECV recibe los datos del proceso de la periferia descentralizada al igual que una información de estado en un área de entrada DP determinada.
- En el esclavo DP El bloque DP_RECV recibe los datos DP transferidos por el maestro DP del búfer de recepción del CP PROFIBUS en un área de datos DP determinada de la CPU.

El área de datos indicada para aceptar los mismos puede ser un área PA, un área de marcas o un área de un bloque de datos. Si el CP PROFIBUS ha podido transferir todo el área de datos de entrada DP significa que la ejecución ha sido correcta.

Tenga en cuenta que el bloque FC DP_RECV se tiene que llamar al menos una vez en el programa de usuario para el maestro DP y el esclavo DP; para el maestro DP sólo se tiene que llamar si se deben recibir datos (Nota: esto no es válido en el caso de tipos de CP más recientes. Tenga en cuenta las indicaciones del manual del CP).

Tarea adicional: Introducir el byte de estado

El bloque DP_RECV tiene una tarea adicional:

Actualizar el byte de estado DPSTATUS. DP_RECV se hace cargo de tareas para el diagnóstico DP.

Si no se han configurado datos de recepción, el DP_RECV tiene que ser llamado para actualizar el byte de estado DPSTATUS con la longitud 255 (esto solo rige para el maestro DP; en el esclavo DP no es posible leer el byte de estado sin datos).

Ejemplo en representacion AWL: AWL Significado ====================================	nterface d	e llama	da					
AWL Significado call fc 2 //DP_RECV Llamada al bl CPLADDR := W#16#0120 RECV := P#db17.dbx240.0 byte 103 NDR := NDR := M 99.1 ERROR := M 99.0 STATUS := MW 104	Ejemplo en representacion AWL:							
call fc 2 //DP_RECV Llamada al bl CPLADDR := W#16#0120 RECV := P#db17.dbx240.0 byte 103 NDR := M 99.1 ERROR := M 99.0 STATUS := MW 104 DDCTATUC MD 0	AWL			Significado				
CPLADDR := W#16#0120 RECV := P#db17.dbx240.0 byte 103 NDR := M 99.1 ERROR := M 99.0 STATUS := MW 104 PROTATUS MUD	 call fc 2	======		//DP_RECVIIamada_al_bloque				
RECV := P#db17.dbx240.0 byte 103 NDR := M 99.1 ERROR := M 99.0 STATUS := MW 104	CPLADDR	:=	W#16#0120	"BI _RECV Elamada al bioque				
NDR := M 99.1 ERROR := M 99.0 STATUS := MW 104	RECV 103	:=	P#db17.dbx240.0 byte					
ERROR := M 99.0 STATUS := MW 104	NDR	:=	M 99.1					
STATUS := MW 104	ERROR	:=	M 99.0					
	STATUS	:=	MW 104					
DESTATOS := MRA	DPSTATUS	:=	MB 0					

Parámetro	Declaración	Тіро	Valores posibles	Observación
CPLADDR	INPUT	WORD		Dirección inicial del módulo Al
				configurar el CP con la herramienta de
				configuración STEP?7 se visualiza la



				dirección inicial del módulo en la tabla de
				configuración. Introduzca aquí esta
				dirección.
RECV	INPUT	ANY		Indicar la dirección y la longitud
				La dirección del área de datos DP puede
				señalar un de las siguientes áreas:
				- Área PA
				- Área de marcas
				- Área de bloques de datos
				1
NDR	OUTPUT	BOOL	0:	El parámetro de estado indica si se han
			-1: Se han	aceptado nuevos datos.
			aceptado	Para saber el significado de este
			nuevos	parámetro en relación con los parámetros
			datos.	ERROR y STATUS, véase Bloque de
				funciones: Códigos de condición.
ERROR	OUTPUT	BOOL	0:	Código de error
			-1: Error.	Para saber su significado en relación con
				los parámetros NDR y STATUS, véase
				Bloque de funciones DP_RECV: Códigos
				de condición.
STATUS	OUTPUT	WORD	Véase la	Código de estado
			tabla	Para saber su significado en relación con
			siguiente.	los parámetros NDR y ERROR, véase
				Bloque de funciones DP_RECV: Códigos
				de condición.
DPSTATUS	OUTPUT	Byte	Codificación	Código de estado DP
			véase a	Véase Bloque de funciones DP_RECV:
			continuación	Parámetro de salida STATUS DP
			bajo	
			DPSTATUS	

Parámetro de salida STATUS DP

La codificación del parámetro de salida DPStatus es distinta para los modos de operación Maestro DP y Esclavo DP:



En modo Maestro DP:

7	6	5	4	3	2	1	0				
							0				
Bits		Significado									
	7	 No ocupado									
	ĵ	1: Desbordamiento de los datos de recepción Los datos de recepción han sido aceptados por el esclavo DP más rápido de lo que pudieron ser recogidos por la llamada al bioque en la CPU del maestro DP. Los datos de recepción leidos son siempre los últimos datos de recepción aceptados por el esclavo DP. Nota: en el caso de módulos más recientes (tenga en cuenta las indicaciones del manual del aparato) ya no se pone este bit.									
5	,4	Estado 00 RUN 01 CLE 10 STO 11 OFFI	DP del I AR P LINE Nota del n	maestr : en el nanual	caso (de módu arato), e	llos má				
;	3	operativo OFFLINE. 1: Sincronización cíclica activada.									
	2	- O: No hay nuevos datos de diagnóstico 1: Es conveniente evaluar la lista de diagnóstico; como mínimo una estación tiene nuevos datos de diagnóstico.									
,	1	0: Todos los esclavos DP están en la fase de transferencia de datos. 1: Es conveniente evaluar la lista de estaciones (equipos).									
)	1: Es conveniente evaluar la lista de estaciones (equipos). - Modo DP 0: Modo Maestro DP Los restantes bits solo tienen el significado indicado si no está activado este bit.									

En modo Esclavo DP:

7	6	5	4	3	2	1	0					
							1					
Bits		Signifi	cado									
	 '-5	:No ocupado.										
	4	¹ : Desbordamiento de los datos de entrada Los datos de entrada han sido actualizados por el maestro DP más rápido de lo que pudieron ser recogidos por la llamada al bloque en la CPU del esclavo DP. Los datos de entrada leídos son siempre los últimos datos de entrada recibidos por el maestro DP.										n s
		Nota: en el caso de módulos más recientes (tenga en cuenta las indicaciones del manual del aparato) ya no se pone este bit.										
	3	1: El esclavo DP no ha recibido ningún telegrama del maestro DP dentro del tiempo de vigilancia. Si este bit está activado el bit 1 también lo estará.										
		Nota: en el caso de módulos más recientes (tenga en cuenta las indicaciones del manual del aparato) ya no se pone este bit.										
	2	: El maestro DP 1 está en estado CLEAR. El esclavo DP recibe en los datos de entrada el valor 0 para todos los datos. Esto no afecta a los datos de emisión.										
	1	- 1: La configuración / parametrización aún no ha terminado.										
	0	Modo DP 1: Modo Esclavo DP. Los restantes bits solo tienen el significado indicado si este bit está activado.										



Para insertar estas funciones dentro de Programa ? Bloques de cada CPU hay que Abrir la librería SIMATIC_NET_CP. Para ello en el Administrador, Archivo ? Abrir y en la ventana de diálogo seleccionar la solapa Librerías y dentro de ella la librería SIMATIC_NET. Se abrirá una ventana como la del proyecto creado donde se seleccionara la FC1 y FC2 y se arrastrarán a los Bloques del Programa del Maestro y del Esclavo (Figura 17).

profibusdp C:\Siemens	\Step7\S7proj\prof	ibus					_ 🗆 ×
🖃 🎒 profibusdp	🚵 Datos de sistema	🔁 OB1	🕞 FC1	🗗 FC2			
Esclavo 314IFM(1)				_CP C:\Siemens\Step	7\S7libs\simaticn		
Fuentes				r_CP ⊕FB2 ⊕FB5	🖶 FB3	🖽 FB4 💼 FC1	
			⊕ - 🛐 CP 300 V\$	50 SP2 - FC2	FC3 FC3	E FC4	
			⊡ 🗊 CP 300 V	51 🗗 FC8	- FC50	🖬 FC60	
🖻 🛐 Programa S7(1)			Baust	sine			
Fuentes Bloques			⊕	50 SP2			
⊡ ; ; CP 342-5				51			
			I				
			I				
			I				
			1 I				
			1 I				
			1 I				
			1 I				
			1 I				
			1 I				
			1 I				
			1 I				
			1				
			1				
			<u> </u>				

Figura 17. Detalle de la librería SIMATIC_NET_CP y del proyecto creado

Una vez las funciones de la librería copiadas en cada uno de los bloques tanto del maestro como del esclavo. Hay que llamarlas desde el OB1 de tal forma que las entradas del maestro EB124 se reflejen en las salidas del esclavo AB124 y viceversa.

5 Direcciones

Equipo	Dirección	Dirección
	MPI	Profibus
Maestro S7 314IFM	2	-
CP 342-5 Maestro	3	2
Esclavo S7 314IFM	4	-
CP 342-5 Maestro	5	-